

- Följ AMA Hus 11 och golvtillverkarens instruktioner gällande RF-värde, rumstemperatur m.m.
- Undergolvet ska vara plant enligt AMA A+, jämnt och fritt från smuts, fett och cementslam.
- Låt akustikmattan acklimatisera någon timme innan läggningen. Platsen ska vara torr och ha konstant temperatur.

Klinker och keramik

1. Prima undergolvet med Sopro GD 749/HPS 673 primer beroende på underlag. Enligt Sopro´s instruktioner.
2. Rulla ut akustikmattan och skär/klipp till storlek på ytan som skall täckas. Klippa kan anses vara enklare.
3. Vik hela akustikmattan tillbaka.
4. Applicera lim på undergolvet. Typ och mängd enligt Sopro´s anvisningar. Se nedan rekommendationer.
5. Rulla ut akustikmattan kant i kant, våd för våd.
 - Säkerställ så att hela mattan ligger ordentligt utan blåsor.
 - Ojämna skarvar skall omlott skäras.
 - Finns det ytor i mattan som är defekta skall dessa skäras bort för att undvika ojämnheter.
6. Montera fast Timbertech®/likvärdig Stomljudslist mot väggar, rörgenomförningar och fasta föremål.
7. Tejpa alla skarvarna med t ex Tesa tejp.
8. Applicera fästmassa enligt Sopro´s instruktioner. Se till så inget fix kommer i kontakt med golv, vägg, trösklar eller andra fasta föremål.
9. Montera klinkerplattorna enligt branschens rekommendationer.
10. Fogning utförs med flexfog enligt Sopro´s anvisningar beroende på underlag.
11. Skär av Timbertech®/likvärdig Stomljudslist i samma höjd med klinkerplattorna.
12. Vid montering av klinker- eller träsockel skall man ha en springa mellan golvkonstruktion och sockel. Denna springa fogas sedan med t ex Sopro Keramik silikon. Om man inte ska ha sockel skall springan mellan golv och vägg mjuk fogas.

Sopro Primer GD 749



Sopro Primer HPS 673



Sopro FDK 415



Sopro DVK 692



Sopro Fästmassa NO 1



Sopro Fästmassa VF XL 413



Sopro DFH



Sopro Keramik silikon



Lim/Fix rekommendation — Sopro

	Under stegljudsmattan	Under Klinker/Granitkeramik
Betong/Spackel	Sopro FDK 415/1 – K 1180/DVK 1692	Sopro NO 1/VF 413/444 FKM XL
Trägol/Spackel	Sopro DVK 1692 Lim	Sopro NO 1 Silver/VF 419

Fog rekommendation – Sopro

	Trä konstruktion/Spackel	Betong konstruktion/Spackel
Klinker	Sopro DFH Högfexibel Hybrid fog/FL + Flex fog	Sopro DFH Hybrid fog/FL + Flex fog
Granitkeramik	Sopro DFH Högfexibel Hybrid fog/FL + Flex fog	Sopro DFX Epoxi fog

Dessa instruktioner skall användas som guide till installationen, men kan inte räknas som en komplett läggingsanvisning för varje projekt. Den är avsedd att bli kompletterad med läggingsanvisningar och råd från tillverkare av lim och golvbeläggning. IMEX (IM Sweden EX AB) kan endast garantera Timbertech TC mattans hållbarhet och lämplighet för ändamålet. För lim och dess egenskaper ansvarar respektive limtillverkare, för vilkas produkter och lämplighet IMEX (IM Sweden EX AB) inte kan ansvara för med anledning av att vi inte är ett registrerat konsultföretag. Kontakta din önskade limleverantör för mer information. Detaljer i anvisningen kan ändras utan notifiering. Besök vår hemsida för den senaste läggingsanvisningen. För information om Soproprodukter se www.sopro.com/se-se.